

Fonctions # (dièse)

#1	<p>Transfert d'appel* ◦ Composez #1 suivi soit du numéro de téléphone, du poste ou de la bv où vous désirez transférer l'appel en cours. Par la suite le système vous offrira les différentes options de transfert comme par exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Directement vers un poste 2 - Avec supervision vers un poste 4 - Parquer l'appel vers un poste 5 - Vers la boîte vocale du poste composée <p>* - annuler le transfert et reprendre l'appel à tout moment</p>
#2	Non utilisé
#3	<p>Enregistrement de votre conversation ◦ Composez #3 pour démarrer l'enregistrement de l'appel en cours. L'enregistrement se terminera à la fin de l'appel. Celui-ci est acheminé par courriel à l'utilisateur assigné au poste téléphonique alors utilisé mais accessible via le portail Web.</p>
#4	Non Utilisé
#5	<p>Transfert à tous mes appareils ◦ Composez #5 pour transférer l'appel en cours à tous vos appareils téléphoniques (<i>téléphone au bureau, cellulaire, téléphone logiciel et autres</i>) et poursuivre votre conversation sur un appareil mieux adapté (<i>de votre téléphone du bureau à votre cellulaire avant de quitter par exemple, ou vice-versa en cas de mauvaise réception ou de pile faible</i>).</p>
#7	<p>Conférence à cinq ◦ Composez #7 pendant la conversation avec chacun des interlocuteurs avec qui vous désirez être en conférence puis composez *71 pour vous joindre à eux. La conférence prend fin lorsque vous raccrochez.</p>
# BV	<p>Appeler une boîte vocale ◦ Composez # suivi du numéro de boîte vocale pour laisser un message.</p>
Trf # BV	<p>Transférer l'appel vers une boîte vocale ◦ Appuyez sur la touche Transfert de votre appareil téléphonique suivi du # puis du numéro de boîte vocale.</p>

Ces fonctions sont fortes utiles aux abonnés utilisant un téléphone analogique branché à un adaptateur (ATA) et dépourvu de boutons de transfert.